

Quick Start Standortwahl



INDOOR

1 Wand

Installieren Sie den HTB Sensor an der Wand.



2 Störfaktor

Platzieren Sie ihn nicht in der Nähe von Störfaktoren (Tür, Fenster, Lampe).



3 Distanz

Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe von Wärmequellen und reflektierenden Oberflächen (z.B. Heizung, Ofen, Kühlschrank).



4 Schutz

Ein Wetter- und Strahlungsschutz ist bei Indoor Anwendungen nicht nötig.



5 Zubehör

Tipp: THIES CLIMA empfiehlt den Wandhalter Artikelnummer 1.1005.54.903.



Bitte beachten Sie, dass Messabweichungen hauptsächlich aufgrund von Beschattungen durch Hindernisse und Störfaktoren wie reflektierenden Oberflächen entstehen.

OUTDOOR

1 Freie Fläche

Installieren Sie den HTB Sensor auf einer freien Fläche.



2 Höhe

Platzieren Sie ihn in einer Höhe von 1,25 bis 2 m über dem Boden, nach Möglichkeit bei niedriger Vegetation.



3 Distanz

Platzieren Sie den Sensor nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Lüftungsschacht, Klimaanlage) und reflektierenden Oberflächen (Beton, Teer).



4 Schutz

Nutzen Sie einen möglichst ventilierten Wetter- und Strahlungsschutz. Beachten Sie, dass der Sensor vollständig abgedeckt ist.



5 Zubehör

Tipp: Für optimale Ergebnisse empfiehlt THIES CLIMA den Strahlungsschutz "Compact" mit integriertem Lüfter und Betriebs-Statusmeldung, Artikelnummer 1.1025.80.101 (mit 5 m Kabellänge).

