

Aro indicador de norte para anemómetro ultrasónico

El adaptador se monta entre el mástil y el sensor. Con la ayuda de un tubo de sondeo, el adaptador se alinea hacia el norte. Tras la alineación, el sensor se monta en el adaptador. Un pasador en el adaptador y un orificio de norte en la base del anemómetro garantizan que el sensor esté alineado con el norte. Al cambiar el sensor, no es necesaria una nueva alineación.

Ficha técnica

Número de pedido: 508696

General

Longitud	90 mm
Material	Aluminio anodizado (AlMgSi1)
Peso	0,4 kg
Alojamiento	para mástil \varnothing 50 mm para sensor \varnothing 50 mm

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios

