

Aro indicador de norte para veleta First Class

El adaptador se monta entre el mástil y el sensor. Con la ayuda de un tubo de sondeo, el adaptador se alinea hacia el norte. Tras la alineación, el sensor de dirección del viento se monta en el adaptador. Un pasador en el adaptador y un orificio de norte en la base del sensor de dirección del viento garantizan que el sensor esté orientado hacia el norte. Al cambiar el sensor, no es necesaria una nueva alineación.

Ficha técnica

Número de pedido: 509619

General

Longitud	75 mm
Material	Aluminio anodizado (AlMgSi1)
Peso	0,25 kg
Alojamiento	para mástil Ø 35 mm para sensor Ø 35 mm

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios

