


MEDICIÓN DEL VIENTO

Aro indicador de norte para anemómetro ultrasónico

Número de pedido: 508696

El adaptador se monta entre el mástil y el sensor. Con la ayuda de un tubo de sondeo, el adaptador se alinea hacia el norte. Tras la alineación, el sensor se monta en el adaptador. Un pasador en el adaptador y un orificio de norte en la base del anemómetro garantizan que el sensor esté alineado con el norte. Al cambiar el sensor, no es necesaria una nueva alineación.



Ficha técnica

Número de pedido: 508696	
General	
Longitud	90 mm
Material	Aluminio anodizado (AlMgSi1)
Peso	0,4 kg
Alojamiento	para mástil Ø 50 mm para sensor Ø 50 mm

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

Accesorios