

Anel alinhador de Norte para bandeira First Class

O adaptador é montado entre o mastro e o sensor. Com a ajuda de um tubo de sondagem, o adaptador é alinhado ao norte. Após o alinhamento, o sensor de direção do vento é montado no adaptador. Um pino no adaptador e um orifício norte na base do sensor de direção do vento garantem que o sensor seja orientado para o norte. Ao trocar o sensor, não é necessário um novo alinhamento.

Dados técnicos

Número de encomenda: 509619

Geral

Comprimento	75 mm
Material	Alumínio anodizado (AlMgSi1)
Peso	0,25 kg
Suporte	para mastro Ø 35 mm para sensor Ø 35 mm

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

