

Anel alinhador de Norte para bandeira First Class

O adaptador é montado entre o mastro e o sensor. Com a ajuda de um tubo de sondagem, o adaptador é alinhado ao norte. Após o alinhamento, o sensor de direção do vento é montado no adaptador. Um pino no adaptador e um orifício norte na base do sensor de direção do vento garantem que o sensor seja orientado para o norte. Ao trocar o sensor, não é necessário um novo alinhamento.

Dados técnicos

Número de encomenda: 509619

Geral

Comprimento	75 mm
Material	Alumínio anodizado (AlMgSi1)
Peso	0,25 kg
Suporte	para mastro \varnothing 35 mm para sensor \varnothing 35 mm

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios

